



























# 壁取付用インターホンカバー

20091105

<p><b>品番：NC-01B</b></p> <p>対応機種 アイホン ・ F-DA ・ TC-DE</p>	<p>旧品番：NC-B-AA</p> 		<p><b>品番：NC-01J</b></p> <p>対応機種 アイホン ・ JB-DA ・ JC-DA</p>	<p>旧品番：NC-J-AA</p> 	
<p><b>品番：NC-01C</b></p> <p>対応機種 松下電工 ・ WQC700A ・ WQS700AK ・ WQS001A</p>	<p>旧品番：NC-C-AA</p> 		<p><b>品番：NC-01N</b></p> <p>対応機種 アイホン ・ JA-DAC</p>	<p>旧品番：NC-N-AA</p> 	
<p><b>品番：NC-01D</b></p> <p>対応機種 松下電工 ・ WQC800A ・ WQC800AK ・ WQR800A ・ WQR001A</p>	<p>旧品番：NC-D-AA</p> 		<p><b>品番：NC-01S</b></p> <p>対応機種 松下電工 ・ WQD800A ・ WQD801A ・ WQF700A ・ WQR801A ・ WQR8001A</p>	<p>旧品番：NC-S-AA</p> 	
<p><b>品番：NC-01F</b></p> <p>対応機種 Panasonic ・ HA-C24.25.26 ・ HA-C61.62.63</p>	<p>旧品番：NC-F-AA</p> 		<p><b>品番：NC-01T</b></p> <p>対応機種 Panasonic ・ VL-V564-K</p>	<p>旧品番：NC-T-AA</p> 	
<p><b>品番：NC-01G</b></p> <p>対応機種 アイホン ・ HF-DA ・ ML-DA</p>	<p>旧品番：NC-G-AA</p> 		<p><b>品番：NC-01W</b></p> <p>対応機種 Panasonic ・ VL-V565-K</p>	<p>旧品番：NC-W-AA</p> 	
<p><b>品番：NC-01I</b></p> <p>対応機種 松下電器 ・ VL-V542 ・ VL-V560 ・ VL-V562</p>	<p>旧品番：NC-I-AA</p> 		<p><b>品番：NC-02A</b></p> <p>対応機種 Panasonic ・ VL-V521-L</p>		
<p><b>品番：NC-02B</b></p> <p>対応機種 アイホン ・ JH-DA ・ JF-DAS ・ JE-DAB ・ WF-DA</p>			<p><b>品番：NC-02C</b></p> <p>対応機種 National ・ WQD011A ・ WQD872B</p>	